

**יש לעיין היטב בעלון זה לפני השימוש.  
המכשיר מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד.**

#### **הוראות בטיחות**

1. לפני חיבור המוצר לחשמל לבדוק אם הוא מתאים לחשמל בביתך.
2. יש לחבר לשגע עם האරקה בלבד.
3. וודא שהכבל מוחובר כראוי.
4. אין לטבול את המכשיר במים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק או נגרם נזק כלשהו למכשיר, על מנת למנוע סיכון, יש לתקן אותו ורק באחת מתחנות השירות המורשות על ידי היובן.
6. יש למנוע מגע של תיוקות וילדים במכשיר.
7. אסור לגעת ברשת החשמלית בזמן שהמכשיר פועל או לפני פריקת החשמלית.
8. יש להציב את המכשיר במקום מוגן רטוב, או ברגליים יצופות.
9. אסור לגעת במכשיר כאשר חלק מהגוף רטוב, או ברגליים יצופות.
10. המכשיר נדרש לשימוש ביתי בלבד.
11. יש להרחיק את המכשיר מקורה גז.
12. אסור להשתמש במפרץ, מתאים וככל מרידך.
13. אין להשתמש במפרץ.
14. אסור להשם את הפה.
15. המכשיר אינו מתאים לשימוש באורות, באסמים ומקומות זומיים.
16. אסור להחליף נורה בזמן שהמכשיר פועל או מוחובר לחשמל או לפני פריקתו החשמלית.



#### **הוראות ניקוי**

1. יש לנתק את מקור הזרם לפני הניקוי.
2. יש לבצע פריקה חשמלית של המכשיר לפני הניקוי ע"י מגע בשני מוטות של הרשת, בעזרת טسطר חשמלי תקני.
3. הניקוי יעשה בעוזרת מברשת יבשה.
4. יש לנוקות את מגש האיסוף מדי שבוע.

#### **החלפת נורה ומתנעים (סטטרט)**

**חשוב מאד – בכדי להימנע מהתחשימות בעת החלפת הנורות, צויד המכשיר במנגנון המנתק את הזרם כשמשירים את הרשת החיצונית. בעת החזרת הרשת למקום, דוחוף את הרשת כלפי מעלה. וודא שלוח המתכת נוגע במתג הפסקת הזרם שנמצא מתחת לסטטרטים.**

1. יש לנתק את מקור הזרם.
2. יש לבצע פריקה חשמלית של המכשיר ע"י מגע בשני מוטות של הרשת בעזרת טسطר מבודד תקין.
3. פרק את שני הברגים שתופסים את רשת ההגנה בחזיות המכשיר בצד בו נמצאים הסטרטים.
4. פתח את הרשת, אין לנסות להוציא אותה מהמכשיר.
5. החלף את הנורת, יש להשתמש בנורות UL תקניות.
6. החזר את הרשת למקום. וודא שלוח המתכת נוגע במתג הפסקת הזרם שנמצא מתחת לסטטרטים.
7. חבר את הברגים.
8. וודא כי הרשת מונחת כהלכה.
9. בעת החלפת סטרטרטים יש לנתק את מקור המתח. להזאת הסטרטרט יש לדוחוף בעדינות פנימה ולסובב נגד כיוון השעון.

#### **תעודת אחריות**

תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה אחת מתאריך הקניה המבוצע בביתך בלבד. תנאי השימוש במכשיר ייעשה לפי הוראות הייצן. התchiebotnu mogbalt bechallfa eo tikkun shel cil chlek am yimza pgom, batchanot shirrot ha-miforotot batuvedet ha-achriot beled. Ain ha-chabba achriat eo tisaa ba-hozotot pirok v-harkevah le-zoruk habatah moshir shel shirrot. Achriat eo ayeh matiyasht lemosir eo halikim asher tukanu eo hollopoo u'ei adam aher legbi cil nez shiinoram batzachaa mshbar, pefila eo fuila acharat shel kashraha be-hapula v-ao hakuna shel la-pi horotot. Na le-higga tukot ha-achriot, ana panha akh v-rok le-chamalai mosmek. Ain achriot ul norot au strettroim.

שם הל��וח : \_\_\_\_\_

כתובת מלאה : \_\_\_\_\_

שם המוצר / דגם : \_\_\_\_\_

תאריך קניה : \_\_\_\_\_

יש לשולח ספח זה.

חותמת החנות והמושך