

הוראות הפעלה ובטיחות

קטלן יתושים דגם: OM-IK007

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט נא הקפד על הוראות ההפעלה.
מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד.



הוראות בטיחות והפעלה

1. לפני חיבור המוצר לחשמל בדוק אם הוא מתאים לחשמל בביתך.
2. אין להרטיב את המכשיר במים.
3. יש למנוע מגע של תינוקות וילדים במכשיר.
4. אסור לגעת ברשת החשמלית בזמן שהמכשיר פועל או לפני פריקתה החשמלית.
5. יש להציב את המכשיר במקום מוגן רטיבות.
6. אסור לגעת במכשיר כאשר חלק מהגוף רטוב, או ברגליים יחפות.
7. המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
8. יש להרחיק את המכשיר ממקור גז.
9. אסור להציב את המכשיר בקרבת חומר דליק או נפיץ.
10. אין להשתמש במפצל, מתאם וכבל מאריך.
11. אסור לחסום את הפתחים.
12. המכשיר אינו מתאים לשימוש באוורות, באסמים ומקומות דומים.

תעודת אחריות

האחריות תקפה למשך שנה מיום הרכישה המופיע על גבי חשבונית הקניה.

- האחריות הינה לתיקון גוף התאורה/ להחלפתו בהתאם לשיקול דעתה של החברה בלבד.
- החברה איננה מחויבת להגיע למקום בו מותקן גוף התאורה על מנת לטפל בתקלה אלא על פי שיקול דעתה.
- עלויות פירוק והתקנה/החלפה או נזק שנגרם מהחלפת גוף התאורה אינם כלולים באחריות זאת.
- במידה ונציגי החברה הגיעו לתת שירות בתלונת לקוח אך יסתבר כי הבעיה הינה בהתקנה/ברשת החשמל/ שימוש לא ראוי ואיננה מתקלה במוצר, יחויב הלקוח בגין הגעת נציג השירות/החשמלאי.
- על מנת לממש אחריות זו, על הלקוח להביא את המוצר ליבואן/לביית העסק ממנו נרכש או לחילופין לשלוח את המוצר לסאיינט אלא אם סוכם אחרת.
- במקרה תקלה אשר נובעת מרשת החשמל והנושא יוכח על ידי בודק מוסמך, הלקוח יישא בעלות הבדיקה ובעלות גופי התאורה החדשים כולל פירוק והתקנה מחדש.

תעודת האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

- נזק הנגרם כתוצאה מהתקנה/שימוש/טיפול/אחזקה לא נכונים ולא בהתאם להוראות השימוש וההתקנה המצורפים.
- פגם/נזק הנוצר כתוצאה ממכה, נפילה או כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים.
- פגם/נזק שנוצר עקב כוח עליון - שריפה, פגיעת ברק, מכת חשמל, חרקים וכו'.
- פגם/נזק שנגרם כתוצאה מחידירת מים או נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה למוצרים ללא סימון דרגת אטימות תואמת.

שם הלקוח ומס' טלפון/נייד:	תאריך קניה:
דגם/ברקוד:	שם בית העסק:

תמיכה טלפונית ומעבדת שרות ארצי ללקוחות סאיינט לקת בע"מ