

MATRIX



קומקום חשמלי נירוסטה

הוראות שימוש ותחזוקה

לקוחות נכבדים

קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני בקומקום. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

הוראות בטיחות כלליות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
- אין להשאיר את הקומקום בהישג יד של ילדים או של אנשים עם מוגבלויות העלולות לסכן אותם.
- ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם למצוין בתווית הנתונים לפני חיבור המכשיר לשקע!
- נורית הביקורת מצביעה על כך שהקומקום נמצא במצב של הפעלה. במצב זה, אין לפתוח / לשלוף מהמעמד / למלא מים, יש להמתין עד לגמר רתיחת המים ולניתוק האוטומטי וזאת כדי למנוע התחשמלות.
- יש להקפיד כי כבל הזינה והתקע יהיו שלמים, ללא פגיעות מכאניות.
- מומלץ לחבר את הקומקום ישירות לשקע החשמלי ולא דרך מפצל או כבל מאריך על מנת למנוע סכנה של שריפה.
- אין להפעיל את הקומקום ללא כמות המים המינימאלית הנדרשת על פי הוראות היצרן, או עם כמות מים העוברת את הגבול המרבי המותר בהתאם למד המים שעל הקומקום, וזאת על מנת למנוע חימום יתר וסכנה של שריפה.
- אל תטבלו את המכשיר במים או בכל נוזל אחר. שימו לב: המים הרוחתים עלולים להינתז החוצה ולגרום כווייה כשממלאים את הקומקום יתר על המידה!
- לעולם אל תמלאו את הקומקום מעבר לסמן המפלס המרבי.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ואל תרימו אותו כאשר כבל ההזנה ו/או הקומקום פגום.

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות בטיחות כלליות

- יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי עם הארקה בלבד.
- כשהמכשיר או כבל הזינה פגומים יש להחליפם ע"י מעבדת היבואן ואו טכנאי שהוסמך על ידו, למניעת סכנה.
- הניחו תמיד את המכשיר על משטח שטוח, ישר ויבש.
- יש לכבות את הקומקום ולנתקו מהחשמל לפני מילוי, ריקון או ניקוי או תחזוקה וגם כשהוא לא בשימוש.
- הרחיקו את כבל החשמל, הבסיס והקומקום ממשטחים לוחטים, אין להפעיל את הקומקום בקרבת חומרים דליקים או נפיצים.
- אל תגעו בגוף הקומקום בעת ולאחר השימוש, היות והוא לוחט.
- הרימו תמיד את הקומקום באמצעות הידית.
- אפשרו למכשיר להתקרר לפני ניקויו או אחסונו.
- אין לאפשר לכבל הזינה לבוא במגע עם חלקי המכשיר הלוחטים.
- השתמשו בקומקום להרתחת מים בלבד! אל תשתמשו בו להרתחת מרק או נוזלים אחרים.
- ניתן להשתמש בקומקום עם הבסיס המקורי המסופק בלבד.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופנימי בלבד, היבואן לא יהיו אחראים לנזק אפשרי הנגרם משימוש לקוי או בלתי ראוי.
- אל תפתחו את המכסה כשהמים מתחממים.
- היזהרו בעת פתיחת המכסה מיד לאחר שהמים רתחו: האדים היוצאים מהקומקום חמים מאוד.
- אין להפעיל את הקומקום כשהוא ריק ממים.
- אין לטבול או להשרות את הקומקום, את הכבל או את הבסיס במים או בנוזל כלשהו, סכנת התחשמלות.

הוראות בטיחות לפני הפעלה

- לפני השימוש הראשון שטפו את הקומקום היטב והרתיחו בו מים פעמיים. לאחר ההרתחה, שפכו את המים.
- לפני מילוי או הוספת מים, יש לנתק את הכבל משקע החשמל.
- לאחר מילוי המים יש לסגור את המכסה אחרת הקומקום לא יכבה אוטומטית מיד לאחר הרתיחה.
- מנגנון כיבוי המים יש לסגור את הקומקום אוטומטית במקרה של התחממות יתר, הוא מופעל כשמפעילים את הקומקום ריק.
- במידה ומנגנון הכיבוי הופעל, יש לכבות את הקומקום, לנתקו מהחשמל ולאפשר לו להתקרר במשך 5-10 דקות.
- לאחר מכן, יש למלא אותו מחדש ולהפעילו. במצב רגיל, לאחר הרתיחה הוא יכבה אוטומטית.

הוראות הפעלה

- הניחו את הקומקום על בסיס הקומקום. ייווצר מגע חשמלי בין הקומקום לבסיס.
- הכניסו את התקע של כבל הבסיס לשקע תקני עם הארקה והסיטו את מתג ההפעלה של הקומקום למטה.
- הקומקום יכבה לאחר הרתיחה.
- **שימו לב: רק לאחר 30 שניות ניתן להפעילו שוב. אין להפעיל את הקומקום מיד לאחר הרתיחה.**
- אין להסיר את הקומקום לפני שמכבים אותו תחילה.
- למזיגת המים, הרימו את הקומקום מהידית.

הוראות שימוש ותחזוקה

תחזוקה וניקוי - חלק חיצוני

יש לנגב את גוף הקומקום עם מטלית לחה ונקייה בלבד. אין לנקות עם חומרי ניקוי אלא עם תמיסת סבון כלים עדין ומים. אין להשתמש בכריות ניקוי ממתכת או קשות (סקוטש, ברזלית וכד') הם עלולים לשרוט ולגרום נזק למשטח החיצוני.

תחזוקה וניקוי - חלק פנימי

ניתן לנקות את החלק הפנימי עם מים פושרים ותמיסת סבון כלים. לאחר מכן יש לשטוף היטב ולוודא שלא נשאר שאריות סבון.

הסרת אבנית מהקומקום

במשך הזמן שכבת אבנית נוצרת ונדבקת לגוף החימום האבנית מורידה את יעילות הרתחת המים ומבזבזת אנרגיה, האבנית אינה מזיקה לבריאות אולם היא נותנת למים טעם לוואי. לכן, ניתן להסירה באחת מהדרכים הבאות:

מלאו את הקומקום עד למפלס המקסימום: 2/3 מים ו-1/3 תכשיר להסרת אבנית (לדוגמה חומצת חומץ) הרתיחו את המים עד שקומקום יכבה אוטומטית. השאירו את התמיסה בקומקום למשך הלילה. רוקנו את הקומקום ושטפו היטב את חלקו הפנימי. מלאו את הקומקום במים נקיים עד למפלס המקסימום והרתיחו שוב. רוקנו את הקומקום ושטפו אותו שוב במים. חזרו על התהליך לעיל אם עדיין יש שאריות אבנית בקומקום.

תדירות הסרת האבנית הבאה מומלצת במקרה של שימוש רגיל (עד 5 פעמים ביום): פעם בחודשים.

טיפ ירוק

הקומקום החשמלי הוא מכשיר חסכוני המנתק את עצמו לאחר הרתחת המים. צריכת החשמל תלויה רק בכמות המים שבקומקום לכן, מומלץ כל פעם לחמם רק את כמות המים הרצויה.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדיון שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ש"ח יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום) במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ, ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)