

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט

נא הקפד על הוראות השימוש.

מתאים לשימוש חיצוני, יישומים ביתיים או מסחריים שונים.

יש לקרוא היטב את מדריך זה לפני השימוש!

אזהרה:

עקבו אחר הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות המלאות על מנת למנוע פגיעה אישית ונזק לרכוש. מדריך התחלה מהירה זה הוא חלק חיוני מהמוצר. הכירו את כל הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במוצר. שמרו את המדריך ההתחלה המהירה במקום בטוח והעבירו את כל המסמכים לצדדים שלישיים אם תעבירו את המוצר הלאה.

הסבר לסמלים:

 קראו את הוראות ההפעלה!

 תאריך הנפקת חוברת ההוראות (חודש/שנה)

 תאריך ייצור (חודש/שנה)

 זרם ישר

 סכנת פגיעה קטלנית ותאונות לתינוקות וילדים!

 התייחסו להודעות האזהרה ולהוראות הבטיחות!


 אזהרה! סכנת התחשמלות!

 סכנת פיצוץ!

 לבשו כפפות מגן!

 סמל זה מציין שהמוצר פועל עם מתח נמוך במיוחד בטיחותית (דרגת הגנה III SELV/PELV).

 מוגן מפני אבק בכמויות מזיקות (הגנה מלאה על המגעים) ועמיד בפני התזה.

 תמיד יש להחליף כיסוי מגן סדוק. הפסיקו את השימוש במוצר באופן מיידי אם ניזוק בכל צורה שהיא, ופנו לכתובת תחנת השירות המצוינת בתעודת האחריות בגב החוברת.

 חיבור טורי אוניברסלי (USB)

 עם תווי CE, היצרן מאשר שמוצר זה תואם להנחיות האירופיות החלות.

 סכנת נזק סביבתי כתוצאה מהשלכה לא נכונה של סוללות/ סוללות נטענות!



מדריך למשתמש:

פנס עבודה נטען דגם PUMA עם סטנד טלסקופי אינטגרלי דגם PUMA-STAND-50W-26H

מאפיינים:

מידה: 18.5*21*32 ס"מ
 גובה: 120 ס"מ (סטנד טלסקופי פתוח)
 משקל: 1.67 ק"ג
 276 נוריות לד : לבן: 129 יחידות, צהוב: 129 יחידות, אדום: 18 יחידות.
 סוללות: 10000mAh (2*21700)
 שקע טעינה מסוג TYPE C, כבל 1.5 מטר.
 מצבי עבודה: לבן נמוך-לבן בינוני-לבן גבוה-אדום מהבהב-לבן חם נמוך-חם בינוני-חם גבוה,
 לחיצה ארוכה לאור אדום.
 זמן עבודה: מצב נמוך: 26 שעות
 מצב בינוני: 12 שעות
 מצב גבוה: 5 שעות
 לומן: 750-1500-3000
 עם נורית חיווי טעינה
 זמן טעינה: 12-13 שעות
 עם פונקציית סוללת גיבוי לסולאר 5V 2A
 סטנד טלסקופי מתקפל, קל לנשיאה, לעבודה, שימוש חירום וכו'
 כולל מטען לרכב.
 מתכוון 360°



לומן:	זמן עבודה:	מצב:	תאורה:
750	26H	נמוך	אור יום 6500K
1500	13H	בינוני	
3000	5H	גבוה	
750	26H	נמוך	אור חם 2700K
1500	13H	בינוני	
3000	5H	גבוה	
	50H		אור אדום
	50H		אור אדום מהבהב

אזהרה:

- אין להשתמש במוצר זה מעל טמפרטורה של 60°C או מתחת ל- 30°C .
סביבות חמות או קרות במיוחד עלולות לגרום נזק לנוריות הLED או לסוללות.
- אין להשתמש במטען עם יותר מ- 5V כדי לטעון את הפנס.
- נא לא לשים את הפנס במקום דליק או לח.
- טען את פנס העבודה בזמן כאשר נורית החיווי האחרונה מהבהבת. פריקת יתר תפגע בחיי הסוללה.

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי,
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורים. אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורים.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאינט !

תעודת אחריות סאינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדיון שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויחול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ש"ח יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאים תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושוי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצין את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)