

הוראות הפעלה

פנס נטען 15W

זום טלסקופי באריזת מזוודה



OM-FL003-15W

יש לוודא טעינה מלאה לפני הפעלה.
יש להוציא את הסוללה מהפנס ולהכניס לבסיס הטעינה.
יש לחבר את בסיס הטעינה הנמצא במארז למטען USB.
יש לוודא טעינה לפי הקוטביות (+) המסומנת על בסיס הטעינה ועל גבי הסוללה.
לנוחיותך נורית חיווי המראה את מצב הטעינה.
נורית אדומה: סוללה בטעינה.
נורית ירוקה: סוללה טעונה במלואה.
טעינה מלאה כ-4 שעות.
יש לוודא ניתוק המטען בסוף הטעינה.

5 מצבי תאורה

לחיצה ראשונה על מתג ההפעלה בזנב הפנס להדלקה בעוצמה מלאה/100%
לחיצה עדינה על מתג ההפעלה ועוצמת התאורה יורדת ל-50 אחוז
לחיצה עדינה על מתג ההפעלה ועוצמת התאורה מגיעה ל-25%
לחיצה נוספת על מתג ההפעלה להבהוב מהיר
לחיצה נוספת על מתג ההפעלה להבהוב איטי.

זום מתכוונן בחלק העליון של הפנס

במידה ואין צורך במעבר בין עוצמות התאורה, לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה תביא לכיבוי התאורה.