


2600
Watt

הוראות שימוש תנור חימום קוורץ

OM-HT2600iR



הוראות שימוש לתנור חימום קוורץ OM-HT2600iR

קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני התקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד. מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תיקני.

היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב.

האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.


היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש,

בלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובבצועי המוצר.



הוראות שימוש תנור חימום קוורץ

OM-HT2600iR



חלקי המכשיר:

הקדמה:

המכשיר משתמש בטכניקת חימום אינפרא רד הבטוחה לשימוש. גם אם משתמשים בו בחדר עם אוורור גרוע או בחדר גדול, הוא יכול לספק אפקט חימום אידיאלי. לתנור יש עיצוב חדשני, מראה אלגנטי וכן התכונות הבאות:

1. שפורפרת קוורץ, חוט חימום, המאפשר חימום מהיר יחד עם שינוי חום מהיר.
2. עיצוב חדש, המספק כמות גבוהה של חום מוקרן.
3. מתג בטחון למקרה של התהפכות, המנתק את מקור החום החשמלי להגנה במקרה של נפילת התנור.

מפרט טכני:

מתח חשמלי: AC 220-240V
תדר: 50-60Hz
הספק: 2600W
משקל: 3.5 ק"ג

הפעלה:

הכניסו את התקע לתוך השקע. לחצו על מתג אחד ושפורפרת שתיים בחזית תהייה בשימוש. לחצו על המתג השני והשפורפרת העליונה תהייה בשימוש. תוכלו לשלוט במתג לשינוי העוצמה, 600W, 1000W, 1600W, 2000W, 2600W. במידה ואתם מעוניינים בחימום מהיר, תוכלו ללחוץ על כל המתגים להפעלת החימום משני הצדדים. כאשר התנור אינו בשימוש כבו את מתג ההפעלה, משכו החוצה את התקע והחזירו את הכבל לקופסת האיסוף.

הוראות בטיחות:

1. נא לקרוא הוראות אלה בעיון לפני השימוש במכשיר ולשמור אותן לשימוש עתידי.
2. התנור פועל ב AC 220-240V, וודאו כי הכנסתם את התקע לשקע חשמלי מתאים אולם אל תשאירו אותו שם במידה ואינכם משתמשים בתנור.
3. התנור מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור החשוף לגעת במשטחים החמים.
4. יש להניח את התנור על משטח ישר כדי לאפשר פעולה רצופה של התנור בצורה בטוחה.
5. אם יש, השתמשו בידיות בעת הזזת התנור. הרחיקו חומרים דליקים, כמו רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים, וילונות וכו' למרחק של 3 מ' לפחות מחזית התנור והרחיקו אותם מהצדדים ומאחור.

היצרן: אומגה, היבואן: סאיינט לקט בע"מ



הוראות שימוש תנור חימום קוורץ

OM-HT2600iR

6. מכשיר זה לא נועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולת גופנית, תחושתית או שכלית ירודה, או החסרים ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטחונם.
7. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
8. מכשיר זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר, אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא בפיקוח קבוע.
9. אין להתקין את התנור מתחת לשקע חשמלי.
10. אם יש צורך לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים בעת התקנת המכשיר, יסופקו הפרטים המתאימים.
11. אין להשתמש בתנור זה עם תכנת, טיימר או כל התקן אחר אשר מפעיל את התנור באופן אוטומטי מכיוון שקיימת סכנת שריפה אם התנור מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה.
12. יש לנהוג בזהירות מירבית כאשר משתמשים בתנור ליד ילדים או אנשים ובכל פעם בה משאירים את התנור ללא השגחה.
13. יש לנתק תמיד את התנור כשהוא אינו בשימוש.
14. אין להפעיל את התנור עם כבל זינה פגום או תקע פגום או לאחר שהתנור התקלקל או נפל או ניזוק באופן כלשהו.
15. החזירו את התנור לתחנת השירות לשם בדיקה חשמלית או התאמה מכנית או תיקון.
16. אין להשתמש בתנור מחוץ לבית.
17. תנור זה לא נועד לשימוש בחדרי אמבטיה, אזורי כביסה ומקומות דומים בתוך הבית.
18. אין למקם את התנור במקום שבו הוא עלול ליפול לתוך אמבטיה או מיכל מים אחרים.
19. אין להעביר את הכבל מתחת לשטיחים. אין לכסות את הכבל בשטיחונים, או בכיסויים דומים.
20. הרחיקו את הכבל מתנועת בני האדם והניחו אותו במקום שבו לא ימעדרו עליו.
21. לניתוק התנור העבירו את המפסקים למצב OFF, ולאחר מכן הוציאו את התקע מתוך השקע.
22. אין להכניס עצמים זרים לתוך פתחי האוורור או יציאת האוויר מכיוון שהדבר עלול לגרום להלם חשמלי או נזק לתנור.
23. למניעת שריפה, אין לחסום את פתחי כניסת או יציאת האוויר בשום דרך. אין להשתמש בתנור על משטחים רכים, כמו מיטה שבה נחסמים הפתחים.
24. אין להתקין את התנור קרוב לזרועות ולחומרים דליקים אחרים.
25. השתמשו בתנור זה אך ורק כפי שמתואר במדריך. כל שימוש אחר שלא הומלץ על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי או פציעה של אנשים.
26. המנעו משימוש בכבל מאריך מכיוון שהכבל המאריך עלול להצחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה.
27. אין להשתמש בתנור אם גוף החימום ניזוק. נא לשלוח את התנור לתחנת השירות לשם טיפול או תיקון ע"י איש מקצוע מוסמך.

אם פתיל הזינה ניזוק יש להביא את המכשיר למעבדת שרות מוסמכת של היבואן

תחזוקה:

1. ניקוי קבוע של הרפלקטור.
2. לפני הניקוי יש להוציא את התקע מתוך השקע.
3. הורידו את רשת המתכת.
4. השתמשו תחילה במטלית לחה לניגוב הכללון ממשטח הרפלקטור, ולאחר מכן נקו שוב עם מטלית יבשה.
5. לאחר הניקוי החזירו את רשת המתכת. את פני המכשיר אפשר לנקות במטלית רטובה, יתר על כן, אפשר לנקות אותם עם מי סבון, או חומר חיטוי. אין להשתמש בגז או בחומרים כימיים.

היצרן: אומגה, היבואן: סאינט לקט בע"מ



הוראות שימוש תנור חימום קוורץ

OM-HT2600iR

תעודת אחריות:

דגם: OM-HT2600iR

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.
האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק, או זכוכית של המכשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה _____
כתובת _____
תאריך רכישה _____
חותמת החנות _____

יש לשלוח בדואר חלק זה

סוג המכשיר: תנור חימום OM-HT2600iR

שם הקונה: _____
כתובת: _____
Email: _____

תאריך רכישה _____ כתובת וחותמת המוכר _____

היצרן: אומגה, היבואן: סאיינט לקט בע"מ